

## DENS 3 Spärrskiktstape

### Användningsområden

Skarvtejpen används för att tätta alla övergångar i DENS 3-systemet. Vilken skarvtejp som används beror på de lokala förutsättningarna. Båda skarvtejporna bygger på samma material som DENS 3 Spärrskiktsfolie 1.1 och har samma egenskaper när det gäller absolut täthet.

### DENS 3 Spärrskiktstape 1.2

DENS 3 Spärrskiktstape 1.2 används som skarvmaterial under självbärande konstruktioner, för radontätning i nyproduktion och på fuktiga underlag där en hög alkali är påvisad eller misstänks. Skarvtejpen är också lämplig att använda vid tillskjutande fukt, platta på mark och liknande.

DENS 3 Spärrskiktstape 1.2 används i golv/väggvinkel när DENS 3 Spärrskiktsfolie 1.1 lösläggs och när DENS 3 Spärrskiktsfolie 1.1 viks upp mot vägg.

DENS 3 Spärrskiktstape 1.2 kan användas vid reparationer av spärrskiktet.

### DENS 3 Spärrskiktstape 1.3

DENS 3 Spärrskiktstape 1.3 används vid limning på underlag där fukthalten ej överstiger 95 % RF.

Tack vare skarvtejpens absoluta täthet kan DENS 3 Spärrskiktsfolie 1.1 läggas kant mot kant för att undvika tjocka skarvar.

DENS 3 Spärrskiktstape 1.3 är mycket tunn, endast någon millimeter. Det innebär bland annat att vissa plastmattor kan lösläggas utan förspackling. Den tunna tejpens ger också snyggare montage på väggar.

DENS 3 Spärrskiktstape 1.3 kan användas vid reparationer av spärrskiktet.